







14. スマホ用カードリーダー ペアリング方法について

別途準備頂く外付けの汎用カードリーダーを本機とペアリング（登録）する事で、マイナンバーカード機能を搭載したスマートフォンで資格確認が出来るようになります。




14-1. 新規ペアリング方法について

1	<p>EXC-9000 管理ツールの[スマホ用カードリーダーペアリング設定]ボタンをクリックしてください。</p> <p>右図の管理ツールの表示がない場合は、「EXC-9000 管理ツールを再表示、または終了する方法について」の項 12 を参照ください。</p>	
2	<p>スマートフォン認証用に使用する汎用カードリーダーを資格確認端末に接続し、[登録を開始する]ボタンをクリックします。</p>	
3	<p>資格確認端末に接続されている汎用カードリーダーの名称が表示されます。登録したい汎用カードリーダーの上に、実物のマイナンバーカードを置いてから、[次へ]ボタンをクリックしてください。</p> <p>※カードリーダー名が複数表示した場合、以降で行う実物のマイナンバーカードを使った登録作業した汎用カードリーダーのみがペアリングされます。</p>	
4	<p>[登録する]ボタンをクリックしてください。</p>	
5	<p>ペアリング登録が完了しました。汎用カードリーダーに置いた実物のマイナンバーカードを取り外してください。[終了する]ボタンをクリックしてください。</p> <p>その後、資格確認端末を再起動してください。</p>	

6	<p>再起動すると自動的に顔認証付きカードリーダーが起動してタッチパネルに「スマートフォンを利用」ボタンが表示されます。このボタンをタッチして、スマートフォンで資格確認が行えるようになります。</p> <p>ボタンが表示されない場合は、最初からやり直してください。</p> <p>【注意】オンライン資格確認等システムの環境設定情報の「スマホによる本人確認」を「利用する」に設定しないと「スマートフォンを利用」のボタンは表示されません。</p>	 <p style="text-align: center;">縦画面</p> <p style="text-align: center;">横画面</p>
---	--	--

14-2. ペアリングを更新する方法について




別の汎用カードリーダーに登録を変更したい場合に行ってください。

1	<p>EXC-9000 管理ツールの「スマホ用カードリーダーペアリング設定」ボタンをクリックしてください。</p> <p>右図の管理ツールの表示がない場合は、「EXC-9000 管理ツールを再表示、または終了する方法について」の項 12 を参照ください。</p>	
2	<p>今後、スマートフォン認証用に使用したい汎用カードリーダーを資格確認端末に接続し、[更新する]ボタンをクリックしてください。</p> <p>※カードリーダー名が複数表示した場合、以降で行う実物のマイナンバーカードを使った登録作業した汎用カードリーダーのみがペアリングされます。</p>	
3	<p>現在の登録情報が表示されます。[更新する]ボタンをクリックしてください。</p>	

4	<p>資格確認端末に接続されている汎用カードリーダーの名称が表示されます。登録したい汎用カードリーダーの上に、実物のマイナンバーカードを置いてから、[次へ]ボタンをクリックしてください。</p>	
5	<p>[登録する]ボタンをクリックしてください。</p>	
6	<p>ペアリング登録が完了しました。汎用カードリーダーに置いた実物のマイナンバーカードを取り外してください。[終了する]ボタンをクリックしてください。 その後、資格確認端末を再起動してください。</p>	
7	<p>再起動すると自動的に顔認証付きカードリーダーが起動してタッチパネルに「スマートフォンを利用」ボタンが表示されます。このボタンをタッチして、スマートフォンでの資格確認が行えるようになります。 ボタンが表示されない場合は、「14-1 新規ペアリング方法について」を参照して登録し直してください。 【注意】オンライン資格確認等システムの環境設定情報の「スマホによる本人確認」を「利用する」に設定しないと「スマートフォンを利用」のボタンは表示されません。</p>	




14-3. ペアリングを削除する方法について

汎用カードリーダーの利用をやめたい場合に行ってください。

1	<p>EXC-9000 管理ツールの「スマホ用カードリーダーペアリング設定」ボタンをクリックしてください。</p> <p>右図の管理ツールの表示がない場合は、「12.EXC-9000 管理ツールを再表示、または終了する方法について」の項 12 を参照ください。</p>	
2	<p>[ペアリング解除]ボタンをクリックしてください。</p>	
3	<p>[ペアリングを解除する]ボタンをクリックしてください。</p>	
4	<p>ペアリングが解除されました。[終了する]ボタンをクリックしてください。 その後、資格確認端末を再起動してください。</p>	
5	<p>再起動すると自動的に顔認証付きカードリーダーが起動してタッチパネル表示に「スマートフォンを利用」ボタンがなくなります。 ボタンが表示される場合は、最初からやり直してください。</p>	

14-4. ペアリング時のエラー表示について

汎用カードリーダーのペアリング作業中の画面とその対処方法を記載致します。

1 資格確認端末で汎用カードリーダーが認識できない場合に表示されます。[最初に戻る]ボタンをクリックして下記の対処方法を行った後、ペアリング作業を行ってください。 ＜対処方法＞ 資格確認端末のU S Bポートに汎用カードリーダーが接続されているかを確認してください。 接続されていた場合、別のU S Bポートに接続先を変更してください。	 <p>スマホ用カードリーダーペアリング</p> <p>汎用カードリーダーが接続されていません。 汎用カードリーダーのケーブル接続を再確認してください。 別のUSBコネクタに接続し直してください。 最初から始め場合は、[最初に戻る]ボタンをクリックしてください。 スマホ用カードリーダーペアリング設定を終了する場合は、[キャンセルする]ボタンをクリックしてください。</p> <p>キャンセルする 最初に戻る</p>
2 汎用カードリーダーで実物のマイナンバーカードが認識できない場合に表示されます。[前に戻る]ボタンをクリックして下記の対処方法を行った後、ペアリング作業を行ってください。 ＜対処方法＞ 汎用カードリーダー付近に金属物があると I Cカードの読み取りが出来なくなる事があります。金属物を遠ざけるように配置してください。 マイナンバーカードが汎用カードリーダーの中心部にあるかを確認してずれていたら、位置を修正してください。 何度か試しても同じ状態が続く場合、別のマイナンバーカードに変更してください。	 <p>スマホ用カードリーダーペアリング</p> <p>汎用カードリーダーの上に実物のマイナンバーカードが置かれていません。 一つ前に戻る場合は、[前に戻る]ボタンをクリックしてください。 スマホ用カードリーダーペアリング設定を終了する場合は、[キャンセルする]ボタンをクリックしてください。</p> <p>キャンセルする 前に戻る</p>
3 [キャンセル]ボタンをクリックした場合に表示されます。[終了する]ボタンをクリックして、最初からペアリング作業をし直してください。	 <p>スマホ用カードリーダーペアリング</p> <p>ペアリング登録をキャンセルしました。 ペアリング登録が設定されていないと、スマホに搭載されたマイ保険証は使用できません。 スマホに搭載されたマイ保険証を使用する場合は、ペアリング登録を行ってください。</p> <p>終了する</p>